



Thomas Riedl
Schlesier Straße 11 • D-35606 Solms
☎ +49 6442 9545 342
mail@ecomicrowaves.com
www.ecomicrowaves.com

Anleitung zum verpacken der Geräte



Das erhaltene Verpackungsmaterial inklusive Styroporeinlage aufbewahren und für die Rücksendung wie folgt wieder zu verwenden.

Stellen Sie den Karton auf den Boden. Die „geteilte“ Styroporeinlage legen Sie wie auf dem Bild zu sehen ist, links, rechts und unten bündig. In unserem Fall wird das Dicke Teil des Styropors (siehe rote Markierung) unten bündig gelegt.



Im nächsten Schritt verpacken wir das Gerät in den beigegefügt Foliensack, so dass das Steuergerät oben auf der Mikrowelle liegt. Die Steuerleitung haben wir vorher mit dem wiederverwendbaren Kabelbinder zusammengebunden.



Im Anschluss daran, stellen wir die 3 cm starken Styroporstreifen an den oberen Rand (hellblaue Markierung). Nun schieben wir die Mikrowellen gegen die Styroporstreifen, so dass die dünneren 2 cm starken Styroporstreifen eingefügt werden können (dunkelblaue Markierung).

Das Steuerkabel stecken wir in die linke Seitenwand und legen das Steuergerät außerhalb des Kartons ab (ein Stuhl ist hier hilfreich). Den Überschuss an Foliensack positionieren wir in der Mitte des Gerätes.



Nun legen wir obere Styroporabdeckung (dicke Seite nach unten) auf das Gerät und drücken diese nach unten. Auf diese kommt der Kantenschutz. Nun können wir Steuergerät und Messgerätekofter auf diese Styroporeinlage legen.



Wenn das Gerät sauber und gerade drinsteht, haben Sie alles richtig gemacht. Auch die Styroporstreifen müssen mit der Oberkante des Kartons abschließen.

Nun wird alles mit Verpackungsmaterial aufgefüllt, dieses soll nicht gepresst werden, sondern Lose darin liegen um Stöße abzufangen.



Fertig, nun den Karton noch verschließen und das Gerät ist Versandfertig



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit